
Procédure NetBox : Ajout d'un PC et liaison avec un switch

• Vérifier si l'objet à créer n'est pas déjà existant.

1. Création d'un fabricant


- Connectez-vous à NetBox.
- Accédez à Appareils > Fabricants
- Cliquez sur Ajouter
- Remplissez le champ **Nom**



• Cliquez sur Créer.

2. Création d'un modèle d'appareil

- Accédez à Appareils > Types d'appareil.
- Cliquez sur **Ajouter**
- Remplissez les champs :
 - **Fabricant**: Nom du fabricant (ex. Dell, HP...)
 - Modèle: Nom du modèle (ex. OptiPlex 7090, ThinkPad T14...)
 - **Identifiant**: se fait automatiquement (ex. optiplex-7090)




• Cliquez sur Créer.

3. Création d'un rôle d'appareil

- Accédez à Appareils > Rôles des appareils.
- Cliquez sur **Ajouter**
- Remplissez les champs :
 - Nom: Nom du rôle (ex. PC, Client léger...)
- Cliquez sur Créer.

4. Ajout d'un appareil

- Accédez à Appareils > Appareil.
- Cliquez sur **Ajouter**
- Remplissez les champs :
 - Nom: Nom d'hôte (ex. PC-DIGN-2098)
 - Rôle de l'appareil : Sélectionnez le rôle.
 - Modèle d'appareil : Sélectionnez le modèle préalablement créé.
 - Site: Sélectionnez le site correspondant.




• Cliquez sur **Créer**.

5. Ajout d'une carte réseau (Ethernet et/ou WIFI)

- Ouvrez l'appareil ajouté dans NetBox.
- Accédez à l'onglet Interfaces.
- Cliquez sur Ajouter des interfaces.



- Remplissez les champs:
 - Nom: Nom de l'interface (ex. Ethernet, WiFi...)
 - **Type**: Sélectionnez "1000 BASE-T" pour Ethernet ou la norme de la carte WiFi (ex. IEEE 802.11ac)
 - Adresse MAC : Adresse MAC de l'interface.




• Cliquez sur **Créer**.

6. Ajout d'une adresse IP

- Accédez à IPAM > Adresses IP.
- Cliquez sur **Ajouter**.
- Remplissez les champs:
 - Adresses : IP de l'appareil (ex. 172.16.3.160)
 - **Sélectionner l'interface** : Sélectionnez les filtres.



• **Choisir l'appareil :** Allez dans le champ appareil et recherchez l'appareil.




- Et ensuite, cliquez sur Ethernet ou WIFI
- Cliquez sur **Créer**.

7. Renommage d'un port de switch


- Accédez à Appareils et ouvrez le switch concerné.
- Dans l'onglet **Interfaces**, repérez l'interface à renommer.
- Cliquez sur l'interface et modifiez le champ **Nom**.
- Cliquez sur Sauvegarder

8. Liaison entre appareil

- Ouvrez l'appareil dans NetBox.
- Accédez à l'appareil.
- Cliquez sur l'interface réseau à connecter.



• Remplissez les champs



• Cliquez sur **créer**